Соответствие № грунтовки BASE к № BRIATICO и ASTI			
№ строки	№ BRIATICO	№ грунтовки BASE	№ ASTI
1	02-100	01-101Б	02-100
	02-100-1		02-100-1
	02-100-2		02-100-2
	02-100-3		02-100-3
2	02-102	01-7-102Б	
3	02-103	01-7-103Б	
4	02-104	01-8-104Б	
5	02-105	01-8-105Б	
6	02-106	01-36-106Б	02-106
7		01-7-210Б	02-210
8		01-8-211Б	02-211
9		01-7-212Б	02-212
10		01-44-213Б	02-213
11	02-401	01-7-401Б	
12	02-402	01-37-402Б	02-402
13	02-403	01-38-403Б	
14	02-404	01-43-404Б	02-404
15	02-441	01-29-441Б	02-441
16	02-442	01-28-442Б	02-442
17	02-501	01-31-501Б	02-501
18	02-502	01-15-502Б	02-502
19	02-531	01-32-531Б	02-531
20	02-532	01-41-532Б	02-532
21	02-533	01-40-533Б	02-533
22	02-601	01-35-601Б	02-601
23	02-602	01-25-602Б	02-602
24	02-603	01-34-603Б	02-603
25		01-4-624Б	02-624
26	02-701	01-21-701Б	
27	02-702	01-6-702Б	
28	02-801	01-5-801Б	02-801
29	02-802	01-4-802Б	
30	02-803	01-3-803Б	02-803
31	02-901	01-4-901Б	
32		01-6-905Б	02-905
33		01-4-921Б	02-921
34	02-1001	01-30-1001Б	02-1001
35		01-21-1005Б	02-1005
36		01-21-1006Б	02-1006
37		01-21-1007Б	02-1007